



権限のないユーザーで電源コンソールを開くと発生します。

管理者権限(管理者アカウント)で電源コンソールを起動してください。

ただし、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows7、Windows Server 2008 R2 に実装されている「ユーザーアカウント制御(UAC)」機能が[有効][通知しない]以外になっている場合は、Administrator アカウントで電源コンソールを起動する必要があります。(Administrator アカウント以外の管理者権限のあるユーザーでも本事象は発生します。)

「ユーザーアカウント制御(UAC)」の設定は下記から確認できます。

①Windows Vista、Windows Server 2008 の場合

[ユーザー アカウント]の[ユーザーアカウント制御の有効化または無効化] から確認できます。

②Windows 7、Windows Server 2008 R2 の場合

[ユーザー アカウント]の[ユーザーアカウント制御設定の変更]から確認できます。