

FMP-03 が使用しているコンピュータの IP アドレスを変更する場合は、FMP-03 および FMP-03 と組み合わせているネットワークインターフェイスボード(FNA シリーズ)の設定変更が必要になります。

注)FMP-03 の設定操作を Web ブラウザを使用するため、FMP-03 に設定している IP アドレスが使用できなくなると設定操作が行えなくなります。

コンピュータの IP アドレス変更は下記手順にて行ってください。

- ① コンピュータに変更後の IP アドレスを追加設定します。
- ② FMP-03 が使用する IP アドレスを変更後の IP アドレスに設定します。
- ③ ネットワークインターフェイスボードに登録している FMP-03 の IP アドレス(シャットダウンソフトとして登録されている IP アドレス)を変更後の IP アドレスに設定します。
- ④ コンピュータから変更前の IP アドレスを削除します。
- ⑤ FMP-03 の設定画面(Web ブラウザ)から UPS の状態が正しく表示されていることを確認します。