

ターミナルソフトの通信設定が下記のように設定されていることを確認してください。

- ・ Port (ポート) : (コンソールケーブルを接続したシリアルポート)
- ・ Baud rate (ボーレート) : 115200bps
- ・ Data (データビット) : 8bit
- ・ Parity (パリティ) : none (なし)
- ・ Stop (ストップビット) : 1bit
- ・ Flow control (フロー制御) : none (なし)

Hardware と Software が別々に指定できる場合は、両方とも none (なし)

設定が正しい場合は、ターミナルソフトを終了して、コンソールケーブル (ACC-S) のボード側コネクタを抜いた状態でターミナルソフトを起動してください。