

SSH ログイン、Telnetログイン、およびシャットダウンソフトでサーバをシャットダウンするように設定している場合は、そのサーバの稼働状態確認を行っています。

「サーバへのping無応答の発生」は、FNAからのPing送信に対してサーバからの応答が無い場合に記録されます。従って、このメッセージはサーバが停止中であることを示します。

もし、サーバが稼働中にもかかわらずこのメッセージが記録される場合は、FNAからサーバ間のネットワーク環境に問題があるか、サーバでPing応答が禁止されている可能性があります。

LANケーブルの接続状態、FNAのネットワーク設定状態（IPアドレスなど）、FNAとサーバのネットワークグループが異なる場合はゲートウェイの設定状態など、ネットワーク環境の確認を行ってください。