

下記手順で、ネットワークの接続状態、設定状態を確認してください。

- ① UPS およびハブが受電していることを確認してください。
- ② FNA のステータスインジケータ(STS: 緑色 LED) が点滅していることを確認してください。
ステータスインジケータは、制御電源(UPS 受電)が ON してから約 100 秒経過してから点滅が開始されま
す。点滅が開始されない場合は、FNA が故障している可能性が有りますので、【弊社コールセンター】にお
問い合わせください。
- ③ LAN ケーブルが、FNA 側、ハブ側共に確実に接続されていることを確認してください。
- ④ FNA 側、またはハブ側の Link 表示が点灯していることを確認してください。
FNA 側は LAN コネクタに付属するオレンジ色の LED となります。
Link が点灯しない場合は、LAN ケーブルの破損、FNA またはハブの故障が考えられます。
LAN ケーブルの交換、ハブの交換等を行って確認してください。
LAN ケーブルおよびハブに問題が無い場合は、FNA が故障している可能性が有りますので、【弊社コール
センター】にお問い合わせください。
- ⑤ IP アドレスの確認をしてください。
FNA に設定した IP アドレスを確認して、Ping コマンドで応答を確認してください。
なお、Ping コマンドによる確認は FNA が接続されているハブと同じハブに接続されているパソコンから行っ
てください。また、Ping コマンドの確認を行うパソコンは、FNA に設定した IP アドレスと同じネットワークグル
ープであることを確認して行ってください。

以上の確認操作で問題が無い場合は、ネットワーク環境に問題が有る可能性が有ります
(ファイアウォール等で接続が禁止されているなど。)
ネットワーク管理者に確認をお願いします。