

コンソール接続により工場出荷設定に戻すことができます。(Webブラウザからは行えません。)

以下に手順を示します。

- ① コンソールにて接続してログインします。

コンソール接続の詳細は、ユーザーズマニュアル(コンソール編)を参照してください。

- ② 「Main Menu」より、「Maintenance」を選択します。
- ③ 「Maintenance」より、「Initialize Setup File」を選択します。
- ④ 「Are you alright?(y/n)」と確認メッセージが表示されるので、「y」を入力します。

