

HOST ポートからシリアルログインでサーバをシャットダウンするように設定している場合は、そのサーバの稼働状態の確認を行っています。

「ホストポート無応答の発生」は、ホストポートからの送信に対してサーバからの応答が無い場合に記録されます。従って、このメッセージはサーバが停止中であることを示します。

もし、サーバが稼働中にもかかわらずこのメッセージが記録される場合は、HOST ポート-サーバ間のV/F ケーブルが外れている可能性と、サーバ側でシリアルログインの設定が行われていない可能性があります。V/F ケーブルの接続状態とサーバの設定状態の確認をしてください。