

シャットダウン対象となっているサーバ（HOST）の稼働状態は、HOST ポートからの送信に対する応答、または Ping 送信に対する応答の有無で行っています。

ただし、UPS が運転停止状態の場合あは、サーバの稼働状態に関わらず「停止中」と表示されます。

サーバが稼働状態であるにもかかわらず、「停止中」と表示される場合は、FNA とサーバ間の通信に問題があることが考えられます。

シリアルログインによるシャットダウン方式の場合は、シリアルケーブルの接続状態、およびサーバのシリアルポートの設定状態を確認してください。

SSH ログイン、Telnet ログイン、およびシャットダウンソフトによるシャットダウン方式の場合は、LAN ケーブルの接続状態、FNA のネットワーク設定状態（IP アドレスなど）、FNA とサーバのネットワークグループが異なる場合はゲートウェイの設定状態など、ネットワーク環境の確認を行ってください。