


LED 表示は以下の通りです。



- ① Link : ネットワークと正常に接続されている時に点灯
- ② SEND : パケットを受信した時に点灯
- ③ ステータス : 正常動作時に約1秒間隔で点滅

注) 上図は FNA-03 を例に記載しています。

FNA-13/23, FNA-03S/13S も LED 表示の意味は同じになります。