


SNU シリーズ
単相出力タイプの出力接地電位について

SNUシリーズTSタイプは、電源設備の接地条件に左右されないよう、出力端に絶縁トランスが標準装備されています。下記にSNUシリーズTSタイプの出力回路を示します。(出力部抜粋)



- ◆接地された出力が必要な場合は、必要な相を接地してご使用ください。
- ※注意 :UPS下位に接続されている機器が接地されている場合がありますので、注意してください。下位機器が接地されていると短絡事故が発生する可能性があります。